Manuel d'utilisation du Mini Hugues

Ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans (des petites pièces pourraient être ingérées).

:: Mise en oeuvre

Déballer soigneusement le Mini Hugues ainsi que la télécommande.
Placer 6 piles LR6 (AA) de qualité au dos de la télécommande.
Ouvrir le couvercle qui se trouve sur la télécommande (symbolisé par une flèche), c'est un système à glissière.
Sortir le cordon de charge et brancher ce cordon sur la prise se trouvant sous votre Mini Hugues (la prise procède un détrompeur, elle ne rentre que dans un sens, ne pas forcer).
Allumer la télécommande (interrupteur sur la position « On »), les LED rouges et vertes s'allument indiquant que la télécommande est sous tension et que le Mini Hugues est en cours de recharge.
Lorsque la LED verte s'éteint, le Mini Hugues est prêt pour son envol.
Vérifier le « canal » qui vous a été attribué, le canal est indiqué par un autocollant qui se trouve sous le Mini Hugues (A, B ou C), placer le selecteur de la télécommande sur le bon canal.
Allumer la télécommande puis votre Mini Hugues (utiliser le micro interrupteur qui se trouve sous l'hélicoptère).
Lorsque la LED bleue située à l'intérieur de votre Mini Hugues clignote, vous êtes paré pour le décollage !

:: Utilisation

Augmenter la puissance du moteur doucement jusqu'au décollage.
Si votre Mini Hugues tourne rapidement à gauche ou à droite, il faut régler le rotor arrière à l'aide des deux boutons qui se trouvent sur la télécommande. Si le Mini Hugues tourne rapidement à gauche, utiliser le bouton de droite (plusieurs impulsions seront nécéssaires) et vice versa.
Vous devez pouvoir obtenir un vol stable.

Lorsque le Mini Hugues est en vol, pour monter, pousser doucement le manche des « gaz » vers le haut. Pour descendre, diminuer légèrement la puissance en baissant légèrement le manche des gaz.

Pour diriger votre Mini Hugues, il suffit d'utiliser le manche de direction, une action vers la doite et l'hélicoptère tournera à droite, une action vers la gauche et l'hélicoptère tournera vers la gauche.

Le Mini Hugues est prévu pour avancer doucement, pour augmenter sa vitesse, il suffit de virer vers la droite, pour ralentir et le stopper, il suffit de virer vers la gauche.

Avec un peu d'entraînement, vous pourrez ainsi diriger votre Mini Hugues où bon vous semble !